## キトーセレクト電気チェーンブロック

故障の原因と対策(ED3形)

## 1. 故障の発生

◆ 危険 電気チェーンブロック・トロリの状態になにか異常を感じたら、ただちに操作を中止して、異常 の原因を調査して下さい。

- ■故障発生の原因は、誤った使い方による場合が多く見られます。取扱説明書をよく読み、正し い使い方をしましょう。
- ▮分解修理が必要なときは、別冊「分解組立マニュアル」を参照して正しく行って下さい。
- ▮修理は専任の保守管理者に任せるか、キトーにご相談下さい。(又は巻末のサービスネットワ ークの中からお近くのサービスショップにご相談いただいても結構です)

## 2. 故障の原因と対策

- ◆ 危険 部品交換修理が必要なときは、キトー純正部品以外使用してはいけません。
  - ▮修理作業を行うときには、必ず電源を切って行って下さい。 又、忘れずに「点検中」の表示も行って下さい。
  - ▮修理作業は、荷を吊った状態で行わない事。

状 況	原	因	対	策
▲注意		判断する重要なポイ ェーンブロックの作 て	· · · · · ·	ささい。
	ツメ音	:操作時 カチカチ :巻上時 ジー と :運転時一定の回転 : 〃 無音	いう連続音	
オシボタン操作  1.上・下共動かない。音もしない	<ul><li>■ヒューズ切れ。</li><li>*ヒューズ容量プ</li><li>*過電流。(回路オーバロード)</li></ul>	, , = 0	ーでチェックす <b>↑注意</b> 取扱説	明書を見て適正容量
機器名:5 チェ	*モータ焼損。 ンブ º電流タ ER *モータ減磁に。	(絶縁不良による過 よる過電流。	◆ 危険 定格荷ない事	ーズを使用の事。 重を超えた荷を吊ら。 の異常 3.項参照の事。 異常 4.項参照の事。

状	況	原	因	対	策
		*絶縁不良+湿気 過電流。	icts —	<ul><li>■ 1 乾燥させる。</li><li>■ 1 絶縁抵抗が 5 M Ω</li><li>良部品をさがしず</li></ul>	1
				▲ 注意 使用及び 留意する	、保管場所の環境に 事。
		■ 給電ケーブル、オ 内部配線の断線。	・シボタンコード、	■本体と結合部周辺保護ワイヤを忘れ	2が断線しやすい。 ずに取り付ける事。
		<ul><li>■電装品の異常。</li><li>*オシボタン、シ</li><li>(内部配線不息</li></ul>	リンダーの故障。 {)		異常 8.項参照の事。
		■コンタクター不重 *給電ケーブル、 良による電圧降	内部配線の接続	不 『定期的に点検を行	テう事。
			が細い、又は電源	容 ■取扱説明書を参照 にする事。	習し、適正ケーブル
					こて定格運転時に、 王の±10%以内であ
	. 上・下共動かない。 又は昇降速度が遅い。			■取扱説明書を参り にする事。	照し、適正ケーブル
音はす	ータのうなり る。 (三)	*電源容量不足。			にて定格運転時に、 王の±10%以内であ
60_	- DDD 5'-2	│ │	内部配線の接続不	良。 ■定期的に点検を	行う事。
		│   <b> </b> コンタクター接,	点の摩耗、損傷。	■詳細は 電装品の	異常 1.項参照の事。
	77 A	┃ ┃	璋。(変速機能低 <sup>-</sup>	下) 【詳細は 電装品の	9異常 7.項参照の事。
	シーン-	■オシボタン、シ (水気、油、異物	リンダーの故障。 かが入って接点不.		9異常 8.項参照の事
	異常を確認後 ただちに操作 をやめること				、定期的に点検を行
				う事。 ■ ブラシの残量は 8 mm以上が基準	
		<ul><li>● クサリガイド、</li><li>はロードシーブ</li><li>チェーンの食い</li></ul>	の摩耗によるロー		、定期的に点検を行

状 況	原	因	対	策
3. 上・下共動かない。	■モータ焼損。		■詳細は「電装品の	異常 3.項参照の事。
·····コンタクタの音 のみする。	■内部配線の断線。─		−∥定期的に点検を	行う事。
**************************************			−■目視およびテスタ	ターでチェックする。
4. 荷が上がらない。 又は止まりそうなる。	<ul><li>■フリクションの機能</li><li>*長期間常用による</li></ul>	·	- 【フリクションを して使わない事。	上・下限リミットと。
モータのうなり 音がする。			- 』過負荷で常用し	ない事。
			い。調	で調整しないで下さ 整する場合は、キト サービスショップに る事。
	*長期間放置による	特性変化。	■使用場所及び保 する事。	管場所の環境に留意
	■オーバロードにより ラッチが作動。	フリクションク	■吊り荷の荷重チ	ェックを行う事。
	注:故障ではない。			
5. 上、下、低速、高	■オシボタンコード、	内部配線の断線。	■定期的に、点検	を行う事。
速のいずれかが動か ない。	▮コンタクタのコイル	焼損。	■詳細は電装品の	2.項参照の事。
	■オシボタン、シリン *内部配線不良。 *シリンダーの動作 (粉末がたまる) *シリンダーの損傷 (ケース、接点)	:不良。	■詳細は電装品の	8.項参照の事。
	┃リミットスイッチの	故障	▮詳細は電装品の	異常 9.項参照の事。
6. オシボタン又はシ リンダーを離しても	■コンタクターの接点		- ■ただちに電源を	遮断すること。
止まらない。	* 過度のインチング * 高頻度使用。 * 著しい電圧降下に		■取扱説明書にも する事。	とずき、正しく操作
	タリング。			にて定格運転時に、 圧の±10%以内であ
	■オシボタン内に水が	入った。	■ 詳細は 電装品の	)異常 8.項参照の事
	<ul><li>■シリンダーの動作不</li><li>*異物の挟み込み。</li></ul>	良。	■ 詳細は <b>電装品</b> の	0異常 8.項参照の事
7. 高速/低速が切り 替わらない。	<ul><li>■オシボタン、シリン</li><li>*内部配線不良。</li><li>*衝撃でリレー接点</li></ul>		■詳細は 電装品の	0異常 8.項参照の事

状 況	原	因	対	策
8. スピード調整が効かない。	<ul><li>■コンバータの故障。</li><li>(変速機能低下)</li><li>■オシボタンコードが長すぎる。</li></ul>			<b>の異常</b> 7.項参照の事。 - ド長さの限界は表の
			通り。	
			種類	オシボタンコード 長さの限界 (m)
			二速	20
			二速選択	3
9. 速度が速くなる。	【モータ減磁。		■詳細は 電装品	の異常 4.項参照の事。
停止機能				
1. 操作停止してから 5~6リンク以上す	▮フリクションのクラ 機能低下。	ッチブレーキの	■定期的に点検る	を行う事。
べって停止。	▮オーバロード		◆ 危険 定格で ない	苛重を超えた荷を吊ら *
			7.0,	₱o
			*G	
				<b>第</b>
			"\	"
	■モータ減磁。		■詳細は 電装品	の異常 4.項参照の事。
	▋コンタクター接点の	)摩耗、損傷。	■詳細は 電装品	の異常 1.項参照の事。
	■ダイナミックブレーター異常。	-キ回路のレジス	■詳細は電装品	の異常 6.項参照の事。
2. 荷は上がるが、オ	■メカニカルブレーキ		■キトーに連絡の	の事。
シボタンを離すとず り落ちる。	*ツメ、ツメグルマ	ア歯の摩耗。		様で分解しない事。分
/ th 2 % o				必要な時は、キトー又 - ビスショップに連絡
			する	7
3. 停止後に荷がゆっ くりとずり落ちてい	▮不適当なギヤオイル	⁄の使用。	■ギヤオイルは 用の事。	キトー純正オイルを使
< .				オイルはキトーで特殊
				しており、市販品では ません。
				<del>-</del> - <del>-</del>

状	况	原	因	対	策
異常音					
1.ロード ハネ出し (パチパ		■ロードチェーシ又( シーブの摩耗。 ■ロードチェーンの(		とずき常に油 <u><b>A</b>注意</u> ロー のピ	ンには取扱説明書にも
2 日前に	比ベギヤ音	■歯部の摩耗、破損。			J
が変化し	た。 "ジー"以 <sub>:</sub>	*ショックロード。 *長時間の高頻度 *ギヤオイル不足 下。	。 使用。		もとずき、正しく操作
電装品の異常					
摩耗、損	クタ接点の 傷又は接点	▮過度のインチング	や高頻度使用。	■取扱説明書に する事。	もとずき、正しく操作
溶着。 		■著しい電圧降下に リング。	よる接点のチャタ	■受電部にて定の±10%以内	格運転時に、定格電圧 である事。
2. コンタ ル焼損。	クタのコイ	■電圧異常。 *温度上昇が激し こる。	く、絶縁破壊がお	■受電部にて定 の±10%以内	格運転時に、定格電圧 である事。
3 . モータ	焼損。			ると 十分 規の する	ーズの容量が大きすぎ 過電流に対しモータを に保護できません。正 容量であるかチェック 事。 扱説明書を参照)
		<ul><li>■モータリード線の打</li><li>*組立時に傷つけ</li></ul>		■分解組立マニ 組立る事。	ュアルを参照し正しく
		<ul><li>■異常電圧。</li><li>(電圧が低い場合</li></ul>	もおこる)	■受電部にて定 ある事。	格電圧の±10%以内で
		<b>■</b> オーバロードでの	高頻度作業。		荷重を超えた荷を吊ら ・事。
		<ul><li>■モータの使用定格 (時間又は%ED)</li></ul>	を超えた運転。		·夕の定格を超える運転 ないこと。
		<ul><li>■絶縁不良による: は%ED)</li><li>*高頻度作業によ</li></ul>		する事。	もとずき、正しく操作
		で 向架/久  ・天によ	·シ (皿/又_L.7†	▲注意 定格	以内で使用する事。

状 况	原	因	対	策
4. モータ減磁。	■過度のインチンク 高頻度使用。		—■取扱説明書にもと する事。	とずき、正しく操作
			ら本体を分解し、 モータ軸を手で引	ュアルを参照しなが モータを取り出す。 強く回したときの 2 の電圧が 1 V以下な する。
5. オシボタンコー			▲ 注意 定期的(	こ点検を怠らない事。
給電ケーブル断約	尿。	付けられていない。	■しっかりと取り作	付ける。
	■オシボタンコート (ミニトロリを重		■取扱説明書にもと する事。	こづき、正しく操作
		こわたってよじれて	■修正する。	
6. ダイナミックフ ーキ回路のレジス		<b>川れ。</b>	→ ▮4.7Ωが基準値。	
一異常。	■高頻度使用による 変化及び断線。	る抵抗値の ————		こずき、正しく操作 定期的に点検を行う
7. コンバータの故 (変速機能低下)	障。  ■温度上昇によるス *高頻度使用	、ピード特性の変化。	<b>▲注意</b> 定格以内	内で使用する事。
8. オシボタン、シ ンダーの故障。	<ul> <li>【内部配線不良。一</li> <li>【水気、油、異物カ接点不良。</li> <li>【衝撃でリレー接点(2速選択形)</li> <li>【シリンダーの動作*粉末がたまる。*異物の挟みの破損(ケース、接点)*乱暴な使用。</li> </ul>	「が故障。 三不良。	— ■定期的に点検を行 <u> </u>	· • -
9. リミットスイッ の故障	<ul><li>チ 【リミットレバーの *長期間未使用に 【接点の接触不良。</li><li>【リミットレバーの 【異物の堆積。</li></ul>	よる錆び付き。		-

状 況	原	因	対	策
フック: 1. 口が開く。		迢える荷重をかける る特性となっている。	く使用 具合を リフックの が可 で で で で で で	明書にもとずき正しする事がフックのです。 カーの警告です。定れているです。 とがまれているです。 とがまれているです。 というでは、 はいるでは、 はいるでは
	■ 先端で荷を吊る。 ************************************		■フックの中央です	帯を吊る事。 ・
	■吊り具の掛け方式 フックに対し不道 吊り具の使用。		- ■作業に適した吊り - ■スリングの角度に	
	スリングの角度	が広すぎる。		
2. 首部のまがり。 (シャンク部) <sub>シャンク</sub> 部	■先端で荷を吊る。			員の原因にもなりま ックの中央で荷を吊
3. ねじれ。	■荷にチェーンを巻	ききつけた。	■チェーンの直巻き	は行わない事。
4. フックラッチのは ずれ。	■オーバロードによ の変形。 ■フックの大きさに 吊り具の使用。 ■フックラッチにス かけた。	不適当な ―――	- ■正しい玉掛け作業	美を徹底する事。

状 況	原	因	対	策
5. 首部の回転不良。	▮油ぎれによるべア	リングの錆つき。	▲ 注意 注油励行	<b>うの事</b> 。
	<ul><li>■薬品につかった状でアリング腐食。</li><li>■異物の挟み込みにの破損。</li><li>■フック首部の曲カ</li></ul>		■スリング使用をお ー■定期的に点検を行	
ロードチェン			部品の一点検を含度して下	
	•		▲ 注意 ロードチ サリピン	ェーン交換時は、クトリカリングでは、クリカリングでは、クリカリンでは、カールので換する事。
1. 摩耗の発生。	<ul><li>■油ぎれ。</li><li>*長期間の高頻度</li><li>■過度のインチンク</li><li>■オーバロード </li><li>*単一要因で摩料</li><li>複合要因である</li></ul>	「操作。 をするというより、		がき、常に油を塗え、定期的に点検を
2. 傷、変形の発生。	■荷物と外物との接	<b>そ触。</b> ————————————————————————————————————	- 【チェーンの直巻き <b>◆ 危険</b> 定格荷重 ない事。	[を超えた荷を吊ら
	■オーバロードによ の伸び。	:るピッチ		
	じれ。	7ードチェーンのね / ボ。(チェーン多条	しくロードチェー	
			No all of the second se	<b>balloo</b>

状	元	原	因	対	策
3. 錆、腐食の	発生。	<ul><li>■油ぎれ。</li><li>■雨ざらしでの使用</li><li>■海水、薬品等の影</li></ul>		▲ 注意 使用 また	じた安全管理の徹底。 しないときは必ず屋内 は雨覆いのある場所に 下げて保管すること。
4.もつれ、ね	じれ。	■磨耗や錆のあるり ■シタフックのトン ・掛け機種)		<ul><li>【定期的に点榜</li><li>】使用前に、シックのトンオックのとを確認</li></ul>	(タフ ぎがな
		■組立不良。(チェ <sup>、</sup>	ーン多条掛け機種)	・分解組立マニしく再組立す	ニュアルにもとづき、正 -ること。
		■バケットの容量7	7足。	■添付表1を参 を選定する事	≽照し、適切なバケット 耳。
5.ロードチェ 切断。	ーンの	■上記1~4やショ た複合要因である	ョックロードを含め る事が多い。	事故 に も い、	ドチェーンの切断は死亡 なを含む重大事故の原因 なります。正しい取扱 日常点検、定期点検を含 適正管理を実施の事。
感電する				感電 抵抗	東不良は電装品の故障や 雪につながります。絶縁 九をチェックの事。 5 M 以上であれば良好。
		<b>■</b> 接地工事不良。		3種接地)で い接地工事を なお、お客様	則定し、100Ω以下(第でなければ内線規定に従 さする。 様にて処理が難しいとき 養者又はキトーに相談し
		▮アース線のゆる。	み、はずれ。	■定期的に点材	倹を実施する事。
		■電装品に水滴や!	異物が付着。	■乾燥又は、	余去する。
					用及び保管場所の環境に 意する事。

1 '	ーブル中のアース としている。	線	•	双付部等が断続 カケ等を忘れ	線しやすい。 ずに取り付け
			チェックで - 【ケーブル	ける事。 に張力がかか	長にわたって らない余裕の
				事。注油プラ ライバーを差 の中心より上	グをはずしド し込む。本体 でドライバー
		y <del>-    </del>	−■定期的に原	気検を実施す	る事。
<b>■</b> オイル	プラグのゆるみ。				
ル漏れ*ギャ	し。 アケースパッキンの イルシールの損傷。	損傷。	\$.		参照し交換す
			Т		Hu I
	バケット				
形式 ED	60kg 100kg 160kg (海外) 180kg 240kg	3 m用 揚程 ≤ 3 m	6 m用 揚程 ≤ 6 m	15m用 揚程 ≤15m	30m用 揚程 ≦30m
	480kg		揚程 ≤3 m	揚程 ≦7.5m	揚程 ≤15m
	キンの ■ オイル オイル * オイル * オイル * オイル	* オイルプラグのゆるみ。  I オイルプラグ以外の箇所ル漏れ。 * ギヤケースパッキンの * オイルシールの損傷。  添付  バケット  形式  ED 60kg 100kg 160kg (海外) 180kg (海外) 180kg 240kg	■オイルプラグ、プラグパッキンの損傷。 ■オイルプラグのゆるみ。  ■オイルプラグ以外の箇所からのオイル漏れ。 *ギヤケースパッキンの損傷。 *オイルシールの損傷。  *ボ付表 1 バケ バケット プラスラ 3 m用  ED 60kg 100kg 160kg 160kg (海外) 180kg 240kg	A注意    オイルプラグ、プラグパッ	ある長さとする。  A注意 オイル量も必事。注油プラライバーを差の中心より上が油に触れる  ■ オイルプラグ、ブラグパッキンの損傷。  ■ オイルプラグのゆるみ。  ■ オイルプラグのゆるみ。  ■ オイルプラグのゆるみ。  ■ 分解組立マニュアルをる。  ※ギヤケースパッキンの損傷。 ※オイルシールの損傷。  ※オイルシールの損傷。  「バケット プラスチック製 帆 オ 3 m用 6 m用 15 m用  ED 60 kg 100 kg 160 kg 160 kg 160 kg 240 kg 480 kg 揚程 揚程 揚程 揚程 480 kg 場程 揚程 揚程